



Wir möchten bei jedem Schritt bei dir sein. So sehr sogar, dass wir eine exklusive Spotify-Playlist für deine Renovierung und für dich erstellt haben. Lass den Rhythmus niemals enden!

**VORSTELLEN.
ERSCHAFFEN.
GENIESSEN.**

ANWENDUNGSHANDBUCH
SCHRIFFT FÜR SCHRIFFT



Wenn Gaudi diese
Anleitung gehabt hätte,
wäre die Sagrada Familia
schon vor langer Zeit
fertig geworden.



RENOVIERUNG
OHNE BAUARBEITEN

Du hast es dir schon eine Weile vorgestellt. Und jetzt ist es an der Zeit, kreativ zu werden!

Mach dir keine Sorgen, denn dieses Kit enthält **aaalles**, was du brauchst, um die Renovierung selbst durchzuführen, von der du schon eine Weile geträumt hast.

Wir könnten dir sagen, dass du "im Handumdrehen" oder "im Nu" das neue Eck deines Hauses genießen wirst, aber die Wahrheit ist, mit Smartcret sind Erklärungen und sogar Sprichwörter unnötig.

Genieße einfach den Prozess und die Spannung des Enthüllens. Den Rest erledigen wir.

Wir werden dich zum Beispiel durch den schrittweisen Renovierungsprozess führen.

Legen wir los!

www.smartcret.com

01

ZEIT, UM AUFRÄUMEN!



Damit das Ergebnis so schön und perfekt wird, wie du es dir wünschst, ist es unerlässlich, dass die Oberfläche staub- und fettfrei ist.

Also, lass uns putzen.

Nimm dann das Schutzklebeband und umrande die Fläche, auf die du es auftragen möchtest.

* Wichtig: Wenn die Unterstützung nicht stabil ist und/oder Risse oder Abplatzungen aufweist, reparieren Sie es. Wenn es eine übermäßige Feuchtigkeit in der Unterstützung gibt, beheben.



04

WIE PUDDING, WOLLEN WIR WIEDERHOLEN?



Tanze erneut und mische Smart Liso mit der Spachtel!

Setzen Sie das Schutzband wieder ein und tragen Sie 2 Schichten mit der Kelle auf.

Entferne das Klebeband und lass es 6 Stunden lang zwischen den Schichten trocknen.

Schleife nach jeder Schicht mit Schleifpapier, Körnung 220.



Icon-Anleitung



02

Wählen sie zwischen

02A

Saugfähige Oberflächen (Gipskarton, Putz, etc.)

02B

Nicht-saugfähige Oberflächen (Marmor, Terrazzo, Fliesen, etc.)

03

DAS HERZ DER RENOVIERUNG



Erinnerst du dich an den Tanz aus dem Lied "Macarena"?

Nun, entferne mit diesem Rhythmus und mit Hilfe der Smart Base Spachtel.

Danach tragen Sie 2 Schichten mit der Kelle auf (verwenden Sie den Spachtel, um das Produkt auf die Kelle aufzutragen) und entfernen Sie das Klebeband.

Lass zwischen jeder Schicht 6 Stunden zum Trocknen.


Schleife die Oberfläche mit Schleifpapier, Körnung 40*. Du wirst die Körnung des Schleifpapiers am Klettverschluss sehen. Befestige es einfach am Schleifhandschuh und fange an zu schleifen, schleifen und schleifen.

*Wenn du unser Werkzeugset gekauft hast, findest du das Schleifpapier dort.)



05

SCHUTZ VOR ALLEM



In deiner Bestellung hast du das gewünschte Finish (matt oder seidenglänzend) gewählt, aber noch viel mehr: Smart Varnish wird die Oberflächen schützen und sie perfekt aussehen lassen.

Nachdem du das Klebeband auf die Oberfläche aufgebracht hast, trage einfach an einem Tag 3 Schichten auf und lasse zwischen jeder Schicht 4 Stunden Trockenzeit.

Für zusätzlichen Schutz: Tragen Sie 4 Schichten in feuchten Bereichen wie Badezimmern und/oder stark frequentierten Böden auf.

Wir empfehlen, die erste und zweite Schicht mit Schleifpapier, Körnung 400, zu schleifen.

*Wichtig: Wir empfehlen, 7 Tage zu warten, damit der Lack seine maximale Leistung erreichen kann.

** Alle in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung angegebenen Schleifkörnungen sind für das manuelle Schleifen bestimmt (nicht maschinell).

Gut verklebte Oberflächen!



Es ist Zeit, die Oberfläche vorzubereiten, um eine ordnungsgemäße Haftung des Mikrozeiments zu gewährleisten. Dafür haben wir Smart Primer ABS.

Nimm die Rolle und den Griff, befestige sie zusammen und trage eine Schicht Smart Primer ABS auf (gieße das Produkt für mehr Komfort in eine Schale).

Warte etwa 30 Minuten, bis es trocken ist, und reinige die Rolle sofort, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Sag den Fugen Lebewohl!



Nimm Smart Jointer und fülle die Fugen der Oberfläche mit einer Schicht. Du kannst es mit einer Spachtel oder Kelle machen.

Mach einen Lauf, schlaf oder kümmere dich um diese Aufgabe, die du schon lange aufgeschoben hast, während du 24 Stunden lang darauf wartest, dass es trocknet.

Dann schleife die Oberfläche mit Schleifpapier, Körnung 40*. Du wirst die Körnung des Schleifpapiers am Klettverschluss sehen. Befestige es einfach am Schleifhandschuh und fange an zu schleifen, schleifen und schleifen.

*Wenn du unser Werkzeugset gekauft hast, findest du den Handschuh darin.)

Einigkeit macht stark



Es ist an der Zeit, die Oberfläche vorzubereiten, um eine ordnungsgemäße Haftung des Mikrozeiments zu gewährleisten. Dafür haben wir Smart Primer GRIP.

Verwende den Spachtel, um das Produkt manuell zu mischen.

Nimm die Rolle und den Griff, befestige sie zusammen und trage eine Schicht Smart Primer GRIP auf (gieße das Produkt für mehr Komfort in eine Schale).

Warte 2-4 Stunden, bis es trocken ist, und reinige die Rolle sofort nach Gebrauch mit Wasser, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

VORSTELLEN. ERSCHAFFEN. GENIESSEN.

E voilà! Du hast gerade diesen Raum in deinem Zuhause in nur wenigen Tagen und auf einfache Weise renoviert.

Jetzt genieße es, nutze es bestmöglich aus und wenn du möchtest, zeige deine Arbeit der Welt :)

Bei Smartcret können wir es kaum erwarten, das Ergebnis zu sehen.