



Nous voulons t'accompagner à chaque instant. Tellement, que nous avons créé une playlist de Spotify exclusivement pour toi pour toi et ta rénovation. Que le rythme ne s'arrête pas!

**IMAGINE.
CRÉE.
INAUGURE.**



Si Gaudi avait eu ce guide,
La Sagrada Família aurait
été terminée il y a très
longtemps.



Smartcret
DO IT YOURSELF

**RÉNOVATION
SANS TRAVAUX**

Cela fait longtemps que tu l'imagines. Et maintenant, il est temps de faire preuve de créativité!

Ne t'inquiète pas car ce kit contient absolument tout ce dont tu as besoin pour réaliser toi-même la rénovation dont tu rêvais depuis si longtemps.

On pourrait te dire que tu profiteras de ce nouvel espace de ton foyer "en un clin d'œil" ou "dans un temps record", mais la vérité est qu'avec Smartcret, les explications et même les dictons ne sont pas nécessaires.

Il suffit de profiter du déroulement et d'apprécier le résultat final. Nous nous occupons du reste.

Comme, par exemple, te donner les étapes à suivre pour réaliser ta rénovation.

C'est parti!

01

À NETTOYER!



Pour que le résultat soit aussi beau et parfait que dans tes rêves, il est impératif que la surface soit libre de toute poussière et de toute graisse.

Alors, au nettooooooyage.

Ensuite, prends le ruban adhésif protecteur et marque la zone sur laquelle tu vas appliquer le béton ciré.

***Important:** si le support n'est pas stable et/ou présente des ruptures ou des éclats, il faut le réparer. S'il y a une humidité excessive dans le support, il faut le réparer aussi.



02

CHOISIR ENTRE

02A

Surfaces absorbantes
(Placo, plâtre, etc.)

02B

Surfaces non absorbantes
(Marbre, terrazzo, carrelage, etc.)

03

LE CŒUR DE LA RÉNOVATION



Tu te souviens de la danse de la chanson de la "Macarena" ?

Eh bien, mélange au rythme de la chanson et sers-toi de la spatule **Smart Base**. Ensuite, trempe le **Smart Roller** pour béton ciré dans le **Smart Base** et passe-le sur une partie de la surface, en lissant avec le plateau.

Applique 2 couches avec le rouleau et le plateau et retire le ruban adhésif.

Ponce la surface avec un **papier de verre grain 40***. Tu verras le grain du papier de verre sur la partie velcro. Il suffit de le fixer sur le gant de ponçage et de commencer à poncer, poncer et poncer.

*Si tu as acheté notre kit d'outils, tu y trouveras le papier de verre !

Surfaces bien collées!



Il est temps de préparer la surface pour que le béton ciré adhère bien. Et pour cela, nous avons le **Smart Primer ABS**.

Prends le rouleau et le manche, assemble-les et applique **une couche de Smart Primer ABS**. (verse le produit dans un bac pour faciliter la tâche).

Attends environ 30 minutes pour qu'il sèche et nettoyez immédiatement le rouleau pour prolonger sa durée de vie.

Dites adieu aux joints



Prends le **Smart Jointer** et rebouche les joints de la surface avec **une couche**. Tu peux le faire avec une spatule ou un plateau.

Va faire du sport, dors ou profite-en pour faire cette tâche que tu repousses depuis si longtemps pendant que tu attends **24 heures pour qu'il sèche**.

Ensuite, ponce la surface avec un **papier de verre grain 40***. Tu verras le grain du papier de verre sur la partie velcro. Il suffit de le fixer sur le gant de ponçage et de commencer à poncer, poncer et poncer.

*Si tu as acheté notre kit d'outils, tu y trouveras le gant !

L'Union fait la force



Il est temps de préparer la surface pour que le béton ciré adhère bien. Et pour cela, nous avons le **Smart Primer GRIP**.

Sers-toi de la spatule pour mélanger manuellement le produit.

Prends le rouleau et le manche, assemble-les et applique **une couche de Smart Primer GRIP** (verse le produit dans un bac pour faciliter la tâche).

Attends entre 2 et 4 heures pour qu'il sèche et nettoie le rouleau à l'eau immédiatement après de l'utiliser pour prolonger sa durée de vie.

04

COMME LES CRÈMES, ON RÉPÈTE?



Danse à nouveau et mélange maintenant avec la spatule **Smart Liso**!

Remplace la bande de protection. Trempe le **Smart Roller** pour béton ciré dans le **Smart Liso** et passe-le sur une partie de la surface, en lissant avec le plateau. Applique **2 couches avec le rouleau et le plateau**.

Retire la bande et laisse sécher pendant **6 heures** entre chaque couche.

Ponce après chaque couche avec un **papier de verre grain 220**.



05

LA PROTECTION AVANT TOUT



Dans ta commande, tu as choisi la finition que tu voulais (mat ou satiné), mais bien plus encore : **Smart Varnish** assure la protection des surfaces pour qu'elles gardent un aspect impeccable.

24h après l'application de la dernière couche de **Smart Liso**, placer le ruban adhésif sur la surface. Appliquer **3 couches de Smart Varnish** dans la même journée et laisser sécher **4 heures** entre chaque application.

Pour une protection supplémentaire : appliquer 4 couches dans les zones humides telles que les salles de bains et/ou sur des sols très circulés.

Nous recommandons de poncer la première et la deuxième couche avec un **papier de verre grain 400**.

***Important:** Nous recommandons d'attendre 7 jours pour permettre au vernis d'atteindre son niveau de fonctionnement maximal.

****Tous les grains de papier abrasif mentionnés dans cette procédure pas à pas sont destinés au ponçage manuel (pas à la machine).**

IMAGINE. CRÉE. INAUGURE.

Et voilà ! Tu viens de rénover cet espace de ta maison en seulement quelques jours et facilement.

Maintenant, profite-en, apprécie-le et, si tu le souhaites, montre ton travail au monde entier :)

Chez Smartcret, nous sommes impatients de voir le résultat.

Guide d'icônes

